


# LAMP® フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175 施工説明書

## STEP-ON DOOR HOLDER DJ-175 INSTALLATION MANUAL

施工前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
 取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。  
 Before installation, please read this manual thoroughly to ensure correct installation.  
 Please keep this manual at hand for future reference.




### 本製品について ABOUT THIS PRODUCT


- ・ドアの開き角度を任意の位置で保持できるドアホルダーです。
- ・ばねの作用で、床の凸凹（約 10mm）を吸収し確実にドアを保持します。
- ・ Holds door at any position.
- ・ The built-in spring helps holding the door while absorbing about 10 mm of floor unevenness.

### 取付場所について INSTALLATION LOCATION

【1】本製品を取り付けられるのは、ドアと床のすき間が 0 ~ 20 mm に収まる場所です。  
 This product can be installed to the doors which have distance of 0 - 20 mm from the floor.



【2】本製品は戸先近くに付ける方がより強い保持力を得られます。ドアを閉じたときに戸枠の戸当り等にぶつからない位置を選んでください。  
 The door stopper should be mounted near the leading edge for stronger retention. Choose a position that will not interfere with the doorjamb when the door is closed.



正しく安全に使用していただくために（使用する方に伝えてください） Please tell these cautions to users.

#### 図記号の意味

	警告 注意		禁止		厳守
--	----------	--	----	--	----

#### Meaning of symbols

	Warning Caution		Prohibited		Required
--	--------------------	--	------------	--	----------


**注意** 軽傷や物的損害のおそれがある内容を示します。

- 本製品を分解しないでください。
- ステップは静かにしっかりと踏み込んでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。
- ドアに強い風圧がかかっているときは、本製品を使用しないでください。故障や破損の原因になります。
- 本製品を使用中のドアを無理に動かさないでください。故障や破損の原因になります。
- ねじは定期的に点検し、増し締めをしてください。

**Caution** If not followed, injury or damage may result.




- Do not disassemble the product.
- Step on the product slowly and steadily.
- Do not give a strong shock to this product, since it may cause failure.
- Do not use this product when there is strong wind pressure on the door. It may cause failure or damage.
- Do not move the door while the door holder is working. It may cause malfunction or damage.
- Make sure to check the screws for slack at regular intervals, then re-tighten them.

## 1 裏側の剥離紙をはがす Peel off the release paper.




## 2 位置決め Fixing of Mounting Position

ドアと床とのすき間が最も小さい場所で、取付ゲージの下端を床に当て、取付座金をドアに強く押し付ける。取付ゲージを外して下穴をあける。  
In the place with the smallest gap between the door and the floor, let the bottom of the mounting gauge touch the floor, then press the mounting plate towards the door strongly. In the place with the smallest gap between the door and the floor, let the bottom of the mounting gauge touch the floor, then press the mounting plate towards the door strongly.




## 3 取付座金のねじ止め Fastening of Mounting Plate


下側の穴だけねじ止めする。  
Fasten the lower hole only.




## 4 本体の取付け Mounting of Main Body




## 5 本体の固定 Fastening of Main Body




## 6 ステップの取付け



## 外し方 How to remove



## ステップの外し方 (取付前に誤って組んだ場合) How to remove the step (When assembled before mounting)



SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD  
Tokyo, JAPAN  
Phone: +81 (0)3 3866 2260 E-mail:export@sugatsune.co.jp

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD  
Reading, UK  
Phone: +44 118 9272 955 E-mail:sales@sugatsune.co.uk

SUGATSUNE EUROPE GmbH  
Düsseldorf, GERMANY  
Phone: +49 211 53812900 E-mail:sales@sugatsune.eu  
ISO9001(Japan Offices and Sugatsune America) and ISO14001(Chiba Production division and Logistics center), certified.

SUGATSUNE SHANGHAI Co., LTD  
Shanghai, CHINA  
Phone: +86 21 3632 1858 E-mail:lamp@sugatsune.com.cn

Guangzhou, CHINA  
Phone: +86 20 6639 3552 E-mail:lamp@sugatsune.com.cn

SUGATSUNE KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED  
Mumbai, INDIA  
Phone: +91 22 28314490/91 E-mail:sales@sugatsune.in

SUGATSUNE AMERICA, INC  
California, USA  
Phone: +1 310 329 6373 E-mail:sales@sugatsune.com

Chicago, USA  
Phone: +1 312 461 1081 E-mail:chicagoshowroom@sugatsune.com.

SUGATSUNE CANADA, INC.  
Phone: +1 514 312 5267 E-mail:support@sugatsune.ca

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く。国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.06 0772-3